

# OSD-E26J標準接続回路図

PC-9821Xa7以降の機種でOSD-E26Jを使用する際に適用

FDD 1台目設定  
OSD-E26J (CITIZEN)

