

PC/AT互換機のFDD接続状態の例

コネクタの表示はすべて接合面です。
COPYRIGHT HAMLIN 2006

FDD DRIVE A,Bとも同一設定
FD1231T 68XB Y
P/N 134-506790-256-2

